

# Kassettenlift

Im eingefahrenen Zustand verschwindet der Lift unauffällig unter den Fahrzeugboden und schränkt das Platzangebot im Fahrzeug nicht ein.

Der elektrohydraulische Unterboden-Kassettenlift mit einer Tragfähigkeit von rund 350 kg ist auch für breite Elektrorollstühle geeignet und auf Wunsch mit Infrarot-Fernbedienung erhältlich. Der Lift liegt sicher geschützt in einer geschlossenen Edelstahlkassette.

Das Ein- oder Aussteigen ist selbst mit größeren Rollstühlen in relativ kurzer Zeit gefahrlos durchführbar (der Lift fährt an der Straße abgewandten Seite aus). Für die Steuerung des Systems steht eine Kabelfernbedienung und optional eine Funkfernbedienung zur Verfügung.

-Eine Automatisch wirkende Wegfahrsperr verhindert das Anfahren oder Starten des Fahrzeuges bei ausgefahrenem Lift.

-Einen Unterfahrssicherung verhindert das Einquetschen der Füße beim Hochfahren des Liftes

-Zwei automatisch einschaltende Blinkleuchten warnen bei schlechten Sichtverhältnissen.

## AfB GmbH

Maurerstr. 6

30916 Isernhagen

Tel.: 05136-879440

Fax: 05136-879442

[www.afb-rehamobil.de](http://www.afb-rehamobil.de)

e-mail: [info@afb-rehamobil.de](mailto:info@afb-rehamobil.de)

