



**Automobilumrüstung  
für Behinderte GmbH**

## Fahrzeugumbau für Kleinwüchsige



Kia Picanto: Sitz-, Mittelkonsolen- und Wahlhebelerhöhung



Kia Picanto: Pedalverlängerung und Bodenerhöhung



Golf 3 : Pedalverlängerung und Bodenerhöhung

Für kleinwüchsige Personen gibt es verschiedene Möglichkeiten Gas und Bremse per Fuß zu bedienen. Eine Variante ist die Pedalerhöhung, bei der die Originalpedale durch Aufsätze bis 100mm erhöht werden können. Die Aufsätze lassen sich leicht entfernen, erleichtert somit einen Fahrerwechsel.

Für größere Abstände gibt es die vorgesetzte Pedalerie (Pedalwerkverlängerung). Diese Pedalerie wird über ein Gestänge mit den Originalpedalen verbunden und ist auf Wunsch entnehmbar. Eine Bodenerhöhung erleichtert in diesem Fall das Aus- und Einsteigen.

Da keine Änderungen an der Karosserie nötig sind, kann auch dieses System für einen Weiterverkauf des Fahrzeuges komplett entfernt werden.

Ein problemloses Bedienen von Schaltern und Wahlhebeln wird durch persönliche Anpassung ermöglicht.

Wesentlich erleichtert wird das Schalten von elektrischen Grundfunktionen zum Beispiel durch den R&S Steuersatellit.

Mit nur zwei Schaltern lassen sich bis zu 16 elektrische Grundfunktionen bedienen.

Auch eine Verkürzung des Originalsitzes (Sitzfläche und/oder Sitzlehne) oder eine elektrische Verstellmöglichkeit (schieben / heben) ist eine Erleichterung beim Führen des Fahrzeuges .

### **AfB GmbH**

Maurerstr. 6

30916 Isernhagen

Tel.: 05136-879440

Fax: 05136-879442

[www.afb-rehamobil.de](http://www.afb-rehamobil.de)

e-mail: [info@afb-rehamobil.de](mailto:info@afb-rehamobil.de)