



# Automobilumrüstung für Behinderte GmbH

## Linear-Rollstuhllift

- eigenständiger Ein- und Ausstieg für Selbstfahrer und Passivfahrer
- Montage im Fahrzeuginnenraum



Der Linear-Rollstuhllift kann im Heck von Kleinbussen und Großraumlimousinen (Fahrzeugtypen auf Anfrage) ohne Veränderung am Serienfahrzeug montiert werden. Der Rollstuhlfahrer kann mit diesem Lift ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen. Eine Anwendung des Liftes als Transportplattform ist ebenfalls denkbar.

### Technische Daten:

- Einbau im Heck
- Bedienung mit oder ohne Hilfsperson möglich
- elektrohydraulischer Leiselaufantrieb 12V / 24V
- Handpumpe für Notbetrieb
- Automatische Abrollsicherung
- Plattformgröße ca. 762 mm x 1118 mm
- Tragkraft ca. 350 kg
- Eigengewicht ca. 150 kg
- Kabelfernbedienung o. Funkfernbedienung



### AfB GmbH

Maurerstr. 6

30916 Isernhagen

Tel.: 05136-879440

Fax: 05136-879442

[www.afb-rehamobil.de](http://www.afb-rehamobil.de)

e-mail: [info@afb-rehamobil.de](mailto:info@afb-rehamobil.de)

