



**Automobilumrüstung
für Behinderte GmbH**

R & S Steuersatellit

Das sichere Führen eines Kraftfahrzeuges bei ständig steigendem Verkehrsaufkommen war die Zielsetzung bei der Entwicklung des Steuersatelliten. Der R & S Steuersatellit ermöglicht es, alle wichtigen elektrischen Funktionen des Kraftfahrzeuges wie z. B. Blinker, Licht, Scheibenwischer usw. ohne Loslassen des Lenkrads zu bedienen. Mit Hilfe zweier Kreuztaster am Steuersatellit lassen sich so vom Lenkrad aus bis zu 16 Grundfunktionen des Fahrzeuges schalten. Jede gewählte Funktion wird akustisch und zum Teil optisch bestätigt. Der Steuersatellit kann werkzeuglos vom Lenkrad abgenommen werden, vorzugsweise bei einem Fahrerwechsel. Die serienmäßigen Bedienelemente im Fahrzeug können weiterhin benutzt werden, sie werden in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt. Der R & S Steuersatellit kann in seinem Leistungsumfang und seinen Bedienungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt auf jede Art der Behinderung abgestimmt oder nach Kundenwunsch erweitert werden (z. B. Mit einem Lichtsensor, der das Abblendlicht bei wechselnden Lichtverhältnissen ein- bzw. ausschaltet). Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über das Bordnetz (Batteriewechsel im Sender nicht nötig), die Übertragung der Signale ist drahtgebunden (keine Signalunterbrechung durch abgedeckte Sensoren). Der R & S Steuersatellit ist patentiert und vom TÜV bzw. DEKRA anerkannt.

AfB GmbH

Maurerstr. 6

30916 Isernhagen

Tel.: 05136-879440

Fax: 05136-879442

www.afb-rehamobil.de

e-mail: info@afb-rehamobil.de

